





# CONTENTS

01

ZBH5040ZZZSHBBEV



02

ZBH5040ZZZSHBBEV







CHAPTER

01





		<p>  </p>
7	遥控	<p>           拨至“开”侧，遥控器可                      每天工作时，遥控器可在                      部操作盒可使用。         </p>



号	按钮名称	功能介绍
1	紧急停止	按下该按钮，紧急制动报警，正在进行的所有动作停止；拨起该按钮可再次动作。
2	压缩循环	点动“压缩循环”按钮，上料装置进行一次压缩循环。
3	停止	按下该按钮，当前动作暂停。由控制系统恢复。
4	提升	当前处于提升状态，按住“提升”按钮，上料装置上行。
5	卸料	当前处于卸料状态，按住“卸料”按钮，上料装置下行。







CHAPTER

02



- 1.
- 2
- 3
- 4
- 5.
- 6.





